

## 155 puslapis

### Pakuotės turinys

#### 1. Mobilios auklės prijungimas prie maitinimo šaltinio

##### Pastabos

- Naudokite tik su gaminiu sukomplektuotus maitinimo adapterius.
- Maitinimo blokadai skirti jungti į sienines ir grindines rozetes, tačiau jų kištukai nėra pritaikyti jungti prie rozečių, esančių lubose, stalviršių apačioje ar įmontuotuose balduose.
- Tiek siųstuvai, tiek imtuvai, tiek jų maitinimo laidai visada turi būti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Tiek siųstuvai, tiek imtuvai įsijungia automatiškai, kai tik yra prijungiami prie maitinimo šaltinio.

## 156 puslapis

#### 2. Imtuvo akumuliatoriaus įkrovimas

Imtuvai įsijungia automatiškai, kai yra prijungiamas prie maitinimo šaltinio, kai į jį įdedamos akumuliatorinės baterijos, o taip pat pasibaigus elektros energijos tiekimo pauzei.

##### Pastabos

- Imtuvo baterija pilnai pasikrauna per 16 valandų.
- Įkrovimas užtrunka ilgiau, jei tuo metu imtuvas yra įjungtas. Norėdami sutrumpinti įkrovimo laiką, nejunkite imtuvo, kol įkrovimas nebus pabaigtas.
- Baterijos veikimo laikas priklauso nuo garso lygio, naudojimo intensyvumo ir įkraunamos baterijos amžiaus.

#### Įkraunamų baterijų įdėjimas laikinam naudojimui

Jei tik įmanoma, rekomenduojame imtuvą naudoti su maitinimo adapteriu. Jei reikia jį pasiimti su savimi ten, kur neturite patogios prieigos prie rozetės, jis gali būti maitinamas baterijomis, esančiomis rinkinyje.

##### Pastabos

- Naudokite tik pridėdamas įkraunamas baterijas (NiMH 1,2 V, tipas AAA, talpa 400 mAh). Kitų baterijų naudojimas gali neigiamai paveikti įrenginio veikimą.
- Nenaudokite naujų baterijų kartu su naudotomis. Nenaudokite šarminių baterijų kartu su įprastomis (anglies-cinko) arba įkraunamomis baterijomis (NiCd, NiMH ir kt.).

## 157 puslapis



- Įdedami baterijas atkreipkite dėmesį į teisingą jų padėtį.
- Įdėjus baterijas į imtuvą, jis įsijungs.
- Baterijas reikia pakeisti, kai imtuvo baterijos indikatorius pradeda mirksėti arba kai imtuvas kas 10 minučių skleidžia du trumpus pyptelėjimus.

##### Patarimas

- Vaizdo raiška gali keistis priklausomai nuo aplinkos, pvz. apšvietimo, aplinkinių objektų spalvų ir fono. Vaizdo ryškumas ir įskaitomumas priklauso nuo siųstuvo pastatymo vietos ir nukreipimo kampo.
1. Paspauskite baterijų skyriaus dangtelį ir ištraukite jį.
  2. Įdėkite įkraunamų baterijų rinkinį į baterijų skyrių, atkreipkite dėmesį į teisingą baterijų padėtį, kaip rodo (+) ir (-) ženklai.
  3. Įstumkite baterijų skyriaus dangtelį atgal, kol jis užsifiksuos.

## 158 puslapis

#### 3. Mobilios auklės įjungimas

1. Įjunkite  . Užsidegs **POWER** indikatorius.
2. Paspauskite ir palaikykite  mygtuką, kol užsidegs **POWER / LINK** indikatorius.

#### 4. Mobilios auklės įrangos išdėstymas

Atsargiai!

- Numatytasis imtuvo garsas yra **3 lygis**. Didžiausias garso lygis yra **5 lygis**. Jei renkantis mobiliosios auklės vietą įrenginys pradeda skleisti aukštus, aštrius garsus:

- įsitikinkite, kad siųstuvas ir imtuvas yra bent 2 metrų atstumu vienas nuo kito, ARBA

- sumažinkite imtuvo garsą.

159 puslapis

## 5. Prieš pirmąjį naudojimą

Labai svarbu išbandyti mobilią auklę prieš pradėdant naudoti pirmą kartą ir reguliariai tikrinti ją ateityje.

1. Patikrinkite ar imtuvas ir siųstuvas yra įjungti.

2. Kalbėkite į siųstuve integruotą mikrofoną. Jūsų balsas turėtų būti girdimas iš imtuvo garsiakalbio, kuriame turėtų šviesti garso indikatorius lemputės.

Atsargiai!

- Kad apsaugotumėte klausą nuo didelio triukšmo, nestatykite imtuvo arčiau nei 2 metrai nuo siųstuvo. Jei imtuvas pradeda skleisti aukštus garsus, atitraukite jį nuo siųstuvo tiek, kol nustos skleisti triukšmas.

Norėdami sumažinti garsą arba nutildyti garsą, galite spausti imtuvo mygtuką ▼.

Dėmesio!

- Jei **POWER / LINK** indikatorius mirksi, priartinkite imtuvą arčiau siųstuvo (bet ne daugiau kaip 2 metrai). Taip pat patikrinkite, ar mobili auklė yra prijungta prie veikiančios rozetės ir ar ji yra įjungta.

160 puslapis

Siųstuvas (dedamas šalia kūdikio)

☺ Įjungimo mygtukas

Įjungimo indikatorius POWER

Mikrofonas

Įkrovimo lizdas

Imtuvas (tėvų įrenginys)

Vaizdinis garso intensyvumo indikatorius

Garsiakalbis

Garso mažinimas

☺ Įjungimo mygtukas

Išsikraunančios baterijos indikatorius

Garso didinimas

POWER/LINK indikatorius

Įkrovimo lizdas



Diržo segtukas

Baterijų skyriaus dangtelis



161 puslapis

## Mobilios auklės naudojimas

### Siųstuvo įjungimas ir išjungimas

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką , kol užsidegs **POWER** indikatorius.
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką , kol išsijungs **POWER** indikatorius.

### Imtuvo įjungimas ir išjungimas

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką , kol užsidegs **POWER/LINK** indikatorius.
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką , kol išsijungs **POWER/LINK** indikatorius.

## 162 puslapis

### Mobilios auklės naudojimas

#### Garso valdymas

Imtuvo garsas gamykliškai nustatytas į 3 lygį.

Galite reguliuoti garsą pagal savo pageidavimus.

- Norėdami sumažinti garsą, paspauskite VOL ▼  
Norėdami jį padidinti, paspauskite VOL ▲

#### DĖMESIO!

- Jei dėl pakartotinio mygtukų VOL ▼ arba VOL ▲ paspaudimo garsas pasieks minimalų arba maksimalų lygį, imtuvas apie tai informuos dvigubu trumpu pyptelėjimu.

#### PILNAI IŠJUNGTI GARSIAKALBIO GARSĄ:

- Kelis kartus paspauskite mygtuką VOL ▼, kol garsas pasieks minimalų lygį.

#### Pastabos

- Net kai imtuve garsiakalbis yra nutildytas, vizualinis garso intensyvumo indikatorius ir toliau signalizuos apie siųstuvo aptinkamus vaiko skleidžiamus garsus.
- Norėdami vėl įjungti garsiakalbį, kelis kartus paspauskite mygtuką VOL ▲, kol garsas pasieks pageidaujamą lygį.

## 163 puslapis

### Mobilios auklės naudojimas

#### Garsinio stebėjimo įjungimas ir išjungimas

Ryšio nustatymo su siųstuvu metu, gamykloje įdiegtos garso raginimo funkcijos dėka, imtuvas paleidžia pranešimą informuojantį, kad siųstuvą neturi būti statomas arčiau nei 1 metras nuo vaiko, bei primenantis, kad maitinimo laidus reikia nutiesti taip, kad vaikai jokių būdu jų nepasiektų.

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką VOL ▼ 8 sekundes (kai imtuvas yra nenaudojamas). Garso lygio indikatoriaus lemputės sumirksės 3 kartus. Garso stebėjimas bus išjungtas.
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką VOL ▲ 8 sekundes (kai imtuvas yra nenaudojamas). Garso lygio indikatoriaus lemputės sumirksės 3 kartus. Garso stebėjimas bus įjungtas.

#### Pastabos

- Stebėjimo funkcijos garsą galima pakeisti arba nutildyti mygtukų VOL ▼ arba VOL ▲ pagalba.
- Jei imtuvo garsiakalbis buvo nutildytas, įjungus stebėjimo funkciją jos garsas grįš į numatytąjį lygį.

## 164 puslapis

### LED indikatoriai ir mobilios auklės garsai

## Imtuvo indikatorius

### POWER / LINK

### POWER / LINK indikatorius

- Nedega, kai imtuvas yra išjungtas.
- Šviečia žaliai pastovia šviesa, kai imtuvas įjungtas ir palaiko radijo ryšį su siųstuvu.
- Mirksi žaliai, kai imtuvas nepalaiko ryšio su siųstuvu arba yra už siųstuvo signalo diapazono.

-----

### Vizualinis garso lygio indikatorius

Garso lygio indikatorius turi dvi funkcijas:

- nurodo siųstuvo (padėto šalia vaiko) gaunamo garso intensyvumą ir
- nurodo garso lygį reguliuojant patį garsumą.

-----

### Siųstuvo registruojamo garso intensyvumas

- Nuo vieno iki trijų žalių šviesos diodų: švelnus arba vidutiniškai stiprus garsas.
- Papildomi raudoni šviesos diodai: stiprus garsas (pvz., kūdikis garsiai verkia).

-----

### Klausymosi garsumo valdymas

- Nuo vieno iki trijų žalių šviesos diodų: garsumas nustatytas nuo **1** iki **3** lygio.
- Papildomi raudoni šviesos diodai: garsumas nustatytas nuo **4** iki **5** lygio.

-----

-----

///

Mirksi raudonai, kai baterijos netrukus išsikraus.

165 puslapis

## LED indikatoriai ir mobilios auklės garsai

### Siųstuvo indikatorius

### POWER mygtukas

### POWER maitinimo šaltinio indikatorius

- Nedega, kai siųstuvus yra išjungtas.
- Šviečia žaliai, kai siųstuvus yra įjungtas.

## Imtuvo pranešimų garsai

### Pranešimas apie išsikrovusį akumuliatorių

- Du trumpi pyptelėjimai, skleidžiami kas 10 minučių rodo žemą akumuliatoriaus įkrovą.

### Pranešimas apie signalo praradimą

- Trys trumpi pyptelėjimai, skleidžiami kas 30 sekundžių rodo, kad imtuvas prarado ryšį su siųstuvu arba, kad imtuvas yra už siųstuvo signalo diapazono ribų.