

VM3254

PAKUOTĖS TURINYS

1. Mobilios auklės įrangos paruošimas naudojimui

PASTABOS

- Imtuve gamykloje įmontuota įkraunama baterija.
- Naudokite tik su gaminiu sukomplektuotus maitinimo adapterius.
- Nejunkite mobilios auklės prie maitinimo lizdo su jungikliu.
- Pakrovėjai skirti jungti tik į sienines ir grindines rozetes. Jų kištukai negali išlaikyti savo ar mobilios auklės svorio, todėl nejunkite jų prie rozečių, esančių lubose arba po stalviršiais. Taip prijungti pakrovėjai gali neveikti, arba net iškristi iš rozetės.
- Įsitikinkite, kad tiek siųstuvai, tiek imtuvai ir jų maitinimo laidai visada būtų laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2. Mobilios auklės įjungimas

1. Norėdami įjungti siųstuvą, pastumkite jungiklį **ON/OFF**.

2. Norėdami įjungti imtuvą paspauskite ir palaikykite mygtuką **POWER**.

3. **ATSARGIAI!**

• Numatytasis imtuvo garsas yra 3 lygis. Maksimalus imtuvo garso lygis yra 5. Jei renkantis mobiliosios auklės vietą įrenginys pradeda skleisti aukštus, aštrius garsus:

- įsitikinkite, kad siųstuvai ir imtuvai yra bent 1 metro atstumu vienas nuo kito, ARBA

- sumažinkite imtuvo garsą.

3. Mobilios auklės įrangos išdėstymas

4. Veikimo patikrinimas

Kai įjungiame mobilios auklės siųstuvą ir imtuvą, imtuvo ekrane bus transliuojamas vaizdas iš siųstuvo kameros ir užsidegs indikatorius **LINK**, o siųstuve užsidegs indikatorius **POWER**.

EKRANO MENU

Kad įjungtumėte pagrindinį meniu, paspauskite mygtuką **MENU**, kai imtuvas nėra naudojamas. Menu parinktys aprašomos žemiau esančioje lentelėje.

Pagrindinis meniu	Vaizdo padidinimas	Nustatymai	Temperatūra	Garsų aptikimas	Lopšinė	Naktinė lemputė
Submenu	Padidinti	Ekrano išjungimo laikas	Nustatyti temperatūros įspėjimą	Garso aptikimo jautrumas	Lopšinių garsumas	Išj.
	Sumažinti	Ryškumas	Nustatyti min/maks. temperatūrą	Ij. ekraną, jei aptiktas garsas	Ijungti / išjungti lopšinę	Ij.
			Nustatyti temperatūros vienetą			

IMTUVO BŪSENOS PIKTOGRAMOS

Ryšio būseną	Lopšinė
Budėjimo režimas	Naktinė lemputė
Vaizdo didinimas	Aplinkos temperatūra
Nakties režimas	Baterijos būseną
Domofono funkcija	Vaizdo būseną
Garso išjungimas	

Ekranas išjungimas

Mobilios auklės imtuvas siūlo energijos taupymo režimą, kuris prailgina jos veikimą, be būtinybės įkrauti bateriją. Imtuvo ekranas automatiškai užgessta po 10 minučių neveikimo, t. y. jei per tą laiką nebus paspaudžiamas joks mygtukas arba gaunamas koks nors pranešimas iš siųstuvo.

Aktyvacija garsu

Kai siųstuvas neaptinka jokių kūdikio garsų, imtuvo ekranas lieka išjungtas ir taupo energiją. Kai siųstuvas aptinka garsą, imtuvo ekranas automatiškai įsijungia.

Jis vėl automatiškai išsijungs, jei siųstuvas neaptiks daugiau triukšmo per artimiausias 50 sekundžių.

Nakties režimas

Siųstuvas aprūpintas infraraudonųjų spindulių diodais, kurių dėka vaikas kameros transliuojamame vaizde matomas net ir tamsioju paros metu. Jie įsijungia automatiškai, kai siųstuvas, kurio vaizdas šiuo metu transliuojamas imtuve, nustato šviesos intensyvumo sumažėjimą savo aplinkoje. Tada kameros vaizdas tampa nespalvotas, o ekrane pasirodo piktograma ■

Pastabos

- Kai vaizdas persijungia į naktinį režimą, akimirka jis gali tapti nenatūraliai šviesus. Tai yra normalu.
- Nakties režimu kameros vaizdas yra nespalvotas. Tai nėra prekės defektas.

Patarimas

- Vaizdo rezoliucija gali keistis priklausomai nuo aplinkos, pvz. apšvietimo, kadre esančių objektų spalvų ir fono. Vaizdo ryškumą ir aiškumą kartais galima pagerinti pastatant siųstuvą aukščiau.

Imtuvas (tėvų įrenginys)

Baterijos būsenos indikatorius

RESET

3 garso lygio indikatorius

Krypties mygtukai VOL ▲+ / VOL ▼-

Garsiakalbis

Mygtukai MENU / SELECT

Indikatorius LINK

Maitinimo adapterio lizdas

Mygtukas TALK /EXIT

Mygtukas POWER / LCD OFF

Mikrofonas

Siųstuvas (statomas šalia vaiko)

Mikrofonas	Naktinės lemputės jungiklis	Garsiakalbis	Angos pakabinimui ant sienos
Kamera	PAIR anga (susiejimas)	⏻ įjungimo / išjungimo jungiklis ON / OFF	
Infraraudonųjų šviesų diodai			
Šviesos jutiklis			
POWER indikatorius			
Naktinė lemputė			

Siųstuvo tvirtinimas prie sienos (pasirinktinai)

Papildomai įsigyjamoms prekėms

Turite atskirai įsigyti toliau nurodytas prekes, kad galėtumėte pritvirtinti mobilią auklę prie sienos:

2 savisriegiai

2 kaiščiai

Dėmesio

• Reikalingų savisriegių ir metalinių kaiščių tipai priklauso nuo sienos tipo.

1. Pieštuku pažymėkite dvi lygiagrečias skylės. Įsitikinkite, kad jos yra tokiu pat atstumu viena nuo kitos, kaip ir skylės, skirtos siųstuvo tvirtinimui ant sienos.

Dėmesio

• Prieš gręždami skylės patikrinkite priėmimo signalo stiprumą ir kameros kampą.

2. Jei siena, kurioje norite gręžti skylės, pagaminta iš storos medienos, pereikite prie 3 veiksmo.

-ARBA-

Jei siena pagaminta iš kitos medžiagos, o ne iš medžio, į išgręžtas skylės įkiškite sieninius kaiščius. Švelniai, plaktuko pagalba, įmuškite kaiščius į skylutes iki galo.

3. Įkiškite savisriegius į skylutes ir priveržkite, bet ne iki galo, o tik tiek, kad iš skylučių išsikištų maždaug po pusę centimetro savisriegių.

4. Laikiklį su pritvirtintu mobilios auklės siųstuvu pridėkite prie sienos taip, kad į sieną įsuktų savisriegių galvutės atsirastų laikiklio skylutėse. Tada šiek tiek paslinkite jį žemyn, kol laikiklis su mobilia aukle patikimai kabės ant varžtų.

Optimaliai nustatykite kameros vaizdo kampą.