

## PAKUOTĖS TURINYS

### 1. Mobilios auklės įrangos paruošimas naudojimui

#### PASTABOS

- Imtuve gamykloje įmontuota įkraunama baterija.
- Naudokite tik su gaminiu sukomplektuotus maitinimo adapterius.
- Nejunkite mobilios auklės prie maitinimo lizdo su jungikliu.
- Pakrovėjai skirti jungti tik į sienines ir grindines rozetes. Jų kištukai negali išlaikyti savo ar mobilios auklės svorio, todėl nejunkite jų prie rozečių, esančių lubose arba po stalviršiais. Taip prijungti pakrovėjai gali neveikti, arba net iškristi iš rozetės.
- Įsitikinkite, kad tiek siųstuvas, tiek imtuvas ir jų maitinimo laidai visada būtų laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### 2. Mobilios auklės įjungimas

1. Norėdami įjungti siųstuvą, pastumkite jungiklį **ON/OFF**.
2. Norėdami įjungti imtuvą paspauskite ir palaikykite mygtuką **POWER**.

#### 3. ATSARGIAI!

- Numatytasis imtuvo garsas yra 4 lygis. Maksimalus imtuvo garso lygis yra 7. Jei renkantis mobiliosios auklės vietą įrenginys pradeda skleisti aukštus, aštrius garsus:
  - įsitikinkite, kad siųstuvas ir imtuvas yra bent 1 metro atstumu vienas nuo kito, ARBA
  - sumažinkite imtuvo garsą.

### 3. Mobilios auklės įrangos išdėstymas

#### 4. Veikimo patikrinimas

Kai įjungiate mobilios auklės siųstuvą ir imtuvą, imtuvo ekrane bus transliuojamas vaizdas iš siųstuvo kameros ir užsidegs indikatorius **LINK**, o siųstuve užsidegs indikatorius **POWER**.

#### EKRANO MENU

Kad įjungtumėte pagrindinį meniu, paspauskite mygtuką **MENU**, kai imtuvas nėra naudojamas. Meniu parinktys aprašomos žemiau esančioje lentelėje.

Pagrindinis meniu	Ryškumas	Kameros nustatymai	Lopšinė	Naktinė Lemputė	Pranešimų nustatymai	Temperatūra	Aktyvacija garsu (ekranas ir garsas)	Garso aptikimo jautrumas
Submeniu	Imtuvo ekrano ryškumo nustatymas	Siųstuvo garso nustatymas	Įjungti / išjungti lopšinę	Įjungti / išjungti naktinę lempuotę	Vibracijos nustatymas	Nustatyti temperatūros garso įspėjimą	Įj./Išj. aktyvaciją garsu	Nustatyti garso aptikimo jautrumą

			Raminantys garsai	Naktinės lemputės spalva	Garso nustatymas	Nustatyti min. temperatūrą		
			Melodijos	Naktinės lemputės laikmatis		Nustatyti maks. temperatūrą		
			Lopšinių laikmatis	Automatinis naktinės lemputės ryškumas		Nustatyti temperatūros vienetą		

## IMTUVO BŪSENOS PIKTOGRAMOS

Ryšio būseną	Naktinė lemputė įj.	Aplinkos temperatūra
Naktinis režimas įj.	Naktinė lemputė (aut. įj.)	Nutildymo įspėjimas
Vaizdo padidėjimas	Garsinis įspėjimas apie temperatūrą	Baterijos būseną
Lopšinės įj.	9 lygių garso intensyvumo indikatorius	Vaizdo būseną

### Ekranas išjungimas

Mobiliosios auklės imtuvas siūlo energijos taupymo režimą, kuris prailgina jos veikimą, be būtinybės įkrauti bateriją. Imtuvo ekranas automatiškai užgessta po 10 minučių neveikimo, t. y. jei per tą laiką nebus paspaudžiamas joks mygtukas arba gaunamas koks nors pranešimas iš siųstuvo.

### Aktyvacija garsu

Kai siųstuvas neaptinka jokių kūdikio garsų, imtuvo ekranas lieka išjungtas ir taupo energiją. Kai siųstuvas aptinka garsą, imtuvo ekranas automatiškai įsijungia.

Jis vėl automatiškai išsijungs, jei siųstuvas neaptiks daugiau triukšmo per artimiausias 50 sekundžių.

### Nakties režimas

Siųstuvas aprūpintas infraraudonųjų spindulių diodais, kurių dėka vaikas kameros transliuojamame vaizde matomas net ir tamsiuoju paros metu. Jie įsijungia automatiškai, kai siųstuvas, kurio vaizdas šiuo metu transliuojamas imtuve, nustato šviesos intensyvumo sumažėjimą savo aplinkoje. Tada kameros vaizdas tampa nespaltvotas, o ekrane pasirodo piktograma ■.

### Pastabos

- Kai vaizdas persijungia į naktinį režimą, akimirka jis gali tapti nenatūraliai šviesus. Tai yra normalu.
- Nakties režimu kameros vaizdas yra nespaltvotas. Tai nėra prekės defektas.

### Patarimas

- Vaizdo rezoliucija gali keistis priklausomai nuo aplinkos, pvz. apšvietimo, kadre esančių objektų spalvų ir fono. Vaizdo ryškumą ir aiškumą kartais galima pagerinti pastatant siųstuvą aukščiau.

### Imtuvas (tėvų įrenginys)

LED indikatoriai	Mikrofonas	Antena
LCD ekranas	POWER (maitinimas)	RESET
	TALK (balso ryšys)	Maitinimo lizdas
	MENU/SELECT (menu/rinktis)	Pagrindas
	Krypties mygtukai	
	Garso reguliavimo mygtukai	
	VIEW / LCD ON/OFF (vaizdas / įj./išj. ekraną	
	EXIT (išeiti)	

### Siųstuvas (statomas šalia vaiko)

Šviesos jutiklis	Maitinimo jungiklis ON/OFF	Garsiakalbis	PAIR (susiejimas)	Angos montavimui ant sienos
Kamera	POWER indikatorius (maitinimas)	Naktinės lemputės įjungimas / išjungimas	Temperatūros jutiklis	
Stiklinis objektyvas		Maitinimo lizdas		
Mikrofonas				
Naktinė lemputė				

### Siųstuvo tvirtinimas prie sienos (pasirinktinai)

Dėmesio

- Prieš gręždami skylę patikrinkite priėmimo signalo stiprumą ir kameros kampą vietoje, kur planuojate tvirtinti siųstavą.
- Reikalingų varžtų ir sieninių kaiščių tipas priklauso nuo medžiagos, iš kurios pagaminta siena. Jei norite pritvirtinti siųstavą (-us) ant sienos, turėsite savarankiškai išigyti atitinkamus sieninius kištukus ir varžtus.

**1.** Pridėkite sieninį laikiklį prie sienos toje vietoje, kur norite prisukti siųstavą, ir pieštuku pažymėkite per laikiklio angas, kur reikia išgręžti skylutes sienoje. Padėkite laikiklį į šalį ir išgręžkite abi skylės sienoje.

**2.** Jei siena, kurioje norite gręžti skylę, pagaminta iš storos medienos, pereikite prie 3 veiksmo.

#### -ARBA-

Jei siena pagaminta iš kitos medžiagos, o ne iš medžio, į išgręžtas skylės įkiškite sieninius kaiščius.

Švelniai plaktuku įmuškite kaiščius į skylutes iki galo.

**3.** Įkiškite savisriegius į skylutes ir priveržkite, bet ne iki galo, o tik tiek, kad iš skylučių išsikištų maždaug po pusę centimetro savisriegių.

Tada uždėkite siųstavą (kamerą) ant sieninio laikiklio ir stumkite į priekį, kol užsifiksuos.

**4.** Laikiklį su pritvirtintu mobilios auklės siųstavu pridėkite prie sienos taip, kad į sieną įsuktų savisriegių galvutės atsirastų laikiklio skylutėse. Tada lengvai paslinkite jį žemyn, kol užsifiksuos.

**5.** Optimaliai nustatykite siųstuvo kameros vaizdo kampą, atitinkamai pakreipdami rankenėlę.