

## 164 puslapis

### PAKUOTĖS TURINYS

Naudojimo instrukcija

#### 1. Mobilios auklės paruošimas naudojimui ir baterijos įkrovimas

##### Baterijos instaliacija imtuve

Pastabos

- Naudokite tik įrangos rinkinyje esančią įkraunamą bateriją.
- Jei mobilios auklės nenaudosite ilgą laiką, atjunkite imtuvą ir siūstuvą iš rozečių ir išimkite bateriją iš imtuvo, kad apsaugotumėte ją nuo išsekėjimo.

## 165 puslapis


### Mobilios auklės įrangos paruošimas naudojimui

PASTABOS


- Naudokite tik su gaminiu sukomplektuotus pakrovėjus.
- Nejunkite mobilios auklės prie maitinimo lizdo, kuriame yra jungiklis.
- Pakrovėjai skirti jungti tik į sienines ir grindines rozetes. Jų kištukai negali išlaikyti savo ar mobilios auklės svorio, todėl nejunkite jų prie rozečių, esančių lubose arba po stalviršiais. Taip prijungti pakrovėjai gali neveikti, arba net iškristi iš rozetės.
- Tiek siūstuvai, tiek imtuvai ir jų maitinimo laidai visada turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kadangi gamykloje nustatyta, kad garsinio priminimo funkcija yra įjungta, todėl imtuvai garsiniu pranešimu Jums praneš, kai bus užmegztas ryšys su siūstuvu.


## 166 puslapis

### 2. Mobilios auklės įjungimas ir išjungimas

1. Norėdami įjungti siūstuvą, paspauskite ir palaikykite mygtuką .

Užsidegs maitinimo indikatorius.

Paspauskite ir palaikykite  mygtuką, kad išjungtumėte siūstuvą. Maitinimo indikatorius užges.

2. Paspauskite ir palaikykite  mygtuką, kad išjungtumėte imtuvą.

### 3. Veikimo patikrinimas

Kai įjungiame mobilios auklės siūstuvą ir imtuvą, imtuvo ekrane bus rodomas užrašas **PRISIJUNGTA**. Siūstuve užsidegs maitinimo indikatorius.

## 167 puslapis

### 4. Mobilios auklės įrangos išdėstymas

1. Atsargiai!

- Siųstuvas turi būti pastatytas taip, kad vaikas jo nepasiektų. Jokiomis aplinkybėmis siųstuvo negalima dėti ar tvirtinti kūdikio lovelėje ar maniežo viduje.

2. -----

3. Atsargiai!

- Numatytasis imtuvo garsas yra **3 lygis**. Jei renkantis mobiliosios auklės vietą įrenginys pradeda skleisti aukštus, aštrius garsus:
  - įsitikinkite, kad siųstuvas ir imtuvas yra bent 2 metrų atstumu vienas nuo kito, ARBA
  - sumažinkite imtuvo garsą.

4. -----

5. Dėmesio!

- Kad išvengtumėte trikdžių, mobilios auklės įrenginius laikykite kuo toliau – bent 1 metro atstumu – nuo galimų trikdžių šaltinių, pvz.: belaidžių maršrutizatorių, mikrobangų krosnelių, mobiliųjų telefonų ir kompiuterių.

168 puslapis

**Mobilios auklės naudojimas**

**Garso reguliavimas**

Norėdami pakeisti imtuvo garso lygį, naudokite mygtukus VOL ▼ / VOL ▲.

**Balso perdavimas į siųstuva**

Paspauskite ir palaikykite imtuvo šone esantį mygtuką **TALK**.

Po balso ryšio nustatymo su siųstuvu, imtuvo ekrane pasirodys užrašas **POKALBIS**.

*Paspausk ir palaikyk*

**Naktinė lemputė**

Kad įjungtumėte arba išjungtumėte naktinės lemputės funkciją paspauskite ☀.

169 puslapis

**Siųstuvas (statomas šalia vaiko)**

1. Projektorius

2. Mikrofonas

3. **PAGE**

- Paspauskite, norėdami pradėti arba sustabdyti imtuvo ieškojimą.

4. ☀

- Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte naktinės lemputės funkciją.

5. **(Įjungimo / išjungimo mygtukas)**

- Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite mygtuką. Užsidegs maitinimo indikatorius lemputė.
- Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite mygtuką. Maitinimo indikatorius lemputė užges.

## 6. Maitinimo indikatorius

- Dega, kai įrenginys yra įjungtas.

## 7. Naktinė lemputė

- Dega, jei naktinė lemputė buvo įjungta rankiniu būdu.
- Nedega, jei naktinė lemputė buvo išjungta rankiniu būdu.

## 8. Garsiakalbis

## 9. Temperatūros jutiklis

## 10. VOL +

- Paspauskite, norėdami padidinti garso lygį.

## VOL –

- Paspauskite, norėdami pamažinti garso lygį.

## 11. Maitinimo lizdas

## 170 puslapis

## Imtuvas (tėvų įrenginys)

### 1. Vaizdinis garso lygio indikatorius

Imtuve esantis vizualus garso intensyvumo indikatorius informuoja apie siūstuvo aptinkamą garso lygį (šalia kūdikio).

- Nuo vieno iki trijų žalių šviesos diodų: siūstuvai aptinka žemus arba vidutinio stiprumo garsus.
- Papildomi raudoni šviesos diodai: siūstuvai aptinka stiprius garsus (pvz., kūdikis garsiai verkia).

### 2. LCD ekranas

### 3. Mikrofonas

### 4. VOL ▼

- Paspauskite, norėdami sumažinti garso lygį.
- Kad visiškai nutildytumėte garsiakalbį, paspauskite mygtuką kelis kartus, kol garsas pasieks minimalų lygį.
- Kai ekrane įjungtas meniu, šis mygtukas slenka meniu žemyn.

### 5. <>

- Kai ekrane įjungtas meniu, paspaudus šį mygtuką grįžtama į ankstesnę meniu opciją.

### 6. Garsiakalbis

### 7. Baterijos būsenos indikatorius

- Šviečia baterijos įkrovimo metu.
- Mirksi, kai senka ir turi būti įkrauta baterija.
- Išjungtas, kai imtuvas maitinamas iš kintamosios srovės adapterio ir į jį neįdėta baterija, arba kai imtuvas maitinamas tik iš baterijos.

### 8. VOL ▲

- Paspauskite norėdami padidinti garso lygį.
- Kai ekrane įjungtas meniu, šis mygtukas slenka meniu aukšty.

### 9. MENU / SELECT

- Norėdami peržiūrėti meniu, paspauskite šį mygtuką.
- Kai ekrane įjungtas meniu, paspaudus šį mygtuką pasirenkama esama meniu parinktis arba išsaugomas esamas nustatymas.

### 10. (Įjungimo / išjungimo mygtukas)

- Norėdami įjungti imtuvą, paspauskite ir palaikykite mygtuką. Užsidegs ekranas.
- Dar kartą paspauskite ir palaikykite mygtuką, kai norėsite išjungti imtuvą.
- Kai ekrane įjungtas meniu, paspaudus šį mygtuką grįžtama į laukimo režimą.

### 11. TALK

- Paspauskite ir palaikykite ir laikydami nuspaudę kalbėkite į imtuvą. Jūsų balsas bus girdimas iš siūstuvo (prietaiso, esančio šalia kūdikio).

### 12. Maitinimo lizdas

### 13. Diržo segtukas

### 14. Baterijos skyriaus dangtelis

171 puslapis

## Ekranų piktogramos ir pranešimai

### Imtuvo būsenos piktogramos

#### Ryšio būsenos

- Rodo stiprų signalą, t.y. gerą ryšio tarp siųstuvo ir imtuvo kokybę.
- Rodo vidutinį signalą, t.y. vidutinę ryšio kokybę tarp siųstuvo ir imtuvo.
- Rodo silpną signalą, t.y. žemą ryšio kokybę tarp siųstuvo ir imtuvo.
- mirksi, kai nėra ryšio tarp siųstuvo ir imtuvo.

#### Naktinė lempuotė, kuri šviečia į lubas

- Reiškia, kad siųstuve įjungtas projektorius, projektuojantis šviesą į lubas.

#### Garsinis signalas

- Rodomas ekrane, kai imtuve įjungta garso pranešimų funkcija apie siųstuvo aptinkamus garsus.
- Mirksi, kai siųstuvą nustato stiprius garsus.

#### Vibracinis signalas

- Rodomas ekrane, kai imtuve įjungtas vibracinis pranešimas apie siųstuvo aptinkamus garsus.
- Mirksi, kai siųstuvą nustato stiprius garsus.

#### Nutildymas

- Rodomas ekrane, kai imtuvo garsiakalbis yra nutildytas.

#### Baterijos būklė

- Įkraunant bateriją, piktogramos išvaizda periodiškai keičiasi.
- Fiksuota, pilna piktograma reiškia, kad baterija yra pilnai įkrauta.
- Piktograma mirksi, kol baterija kraunasi (kai imtuvas prijungtas prie maitinimo šaltinio ir jame yra įdėta baterija) arba jei nepavyko įkrauti akumuliatoriaus.
- Piktograma mirksi, kai baterija yra išsikrovusi ir ją reikia įkrauti
- Jei ekrane nėra baterijos piktogramos, reiškia, kad baterija neįdėta.

#### Pranešimai imtuvo ekrane

PRIJUNGTA	- Imtuvas ir siųstuvą sėkmingai susijungė.
BAT. SILPNA	- Imtuvas yra maitinamas išskirtinai iš baterijos, kurią reikia skubiai įkrauti.
NESUSIJUNGTA	- Imtuvo ir siųstuvo ryšis nutrauktas mažiausiai prieš 10 sekundžių.
IEŠKOMA	- Siųstuvą ieško abiejų įrenginių veikiančių laukimo režimu.
ĮRAŠYTA	- Pasirinktas nustatymas buvo įrašytas.
IEŠKOMA	- Imtuvas nepatenka į siųstuvo signalo diapazoną arba siųstuvą neprijungtas prie maitinimo šaltinio.

POKALBIS - Kalbančio asmens balsas siunčiamas iš imtuvo į šalia vaiko esantį siųstuvą.

MUTE - Imtuvo garsiakalbis šiuo metu yra nutildytas.

## 172 puslapis

### JAUTRUMAS IR GARSO SIGNALAS

#### Siųstuvo jautrumo lygio reguliavimas

Galite pasirinkti, ar imtuvas turi perduoti visus kūdikio garsus, ar tik garsus viršijančius tam tikrą garsumo lygį. Siųstuvo mikrofono jautrumą galima nustatyti naudojant imtuvo meniu. Kuo didesnis jautrumas, tuo tylėsius garsus gaudys siųstuvai ir siųs į imtuvą. Gamykloje nustatytas aukščiausias jautrumo lygis.

Jeigu yra įjungti garsiniai išpėjimai, imtuvas trumpais pyptelėjimais informuos Jus, kai siųstuvai aptiks bet kokią triukšmą.

Jautrumo lygis	Aukščiausias	Aukštas	Vidutinis	Žemas	Žemiausias
Aprašymas	(Numatytasis) Imtuvo garsiakalbis visada įjungtas ir galite girdėti visus garsus, kuriuos pagauna ir perduoda netoliese vaiko esantis siųstuvai (įskaitant foninį triukšmą, jei toks yra).	Imtuvo garsiakalbis įsijungia vaikui pradėjus tyliai guguoti. Imtuvas neveikia, kol kūdikis kietai miega.	Imtuvo garsiakalbis įsijungia, kai kūdikis pradeda garsiau guguoti. Imtuvas neveikia, kol kūdikis skleidžia tylėsius garsus.	Imtuvo garsiakalbis įsijungia, kai kūdikis verkia ir pasigirsta stipresni garsai. Imtuvas neveikia, kol kūdikis skleidžia tylėsius garsus.	Imtuvo garsiakalbis įsijungia tik tada, kai vaikas garsiai verkia. Imtuvas neveikia, kol kūdikis skleidžia tylėsius garsus.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas yra nenaudojamas).
2. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba slinkite iki elemento **JAUTRUMAS** ir paspauskite mygtuką **SELECT**.
3. Paspauskite mygtuką VOL ▲ arba VOL ▼, kad pasirinktumėte norimą siųstuvo jautrumo lygį.
4. Paspauskite **SELECT** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą. Ekrane bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA** ir išgirsite trumpą pyptelėjimą.

Dėmesio!

- Kad imtuvo ekrane būtų rodomas siųstuvo jautrumo meniu, tuo metu siųstuvai turi būti įjungtas.

#### Garsinis signalas

Kai ši funkcija įjungta, imtuvas trumpais pyptelėjimais praneša, kad siųstuvai aptinka tokio stiprumo garsus, dėl kurių imtuve užsidega raudoni šviesos diodai, rodantys vizualinį garso intensyvumo indikatorių.

Jei imtuve yra įjungta garsinio aliarmo funkcija, jo ekrane pasirodys piktograma. Ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra **išjungta**.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas yra nenaudojamas).
2. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite **SYGN.OSTRZ.**, tada paspauskite **SELECT** mygtuką. Ekrane pasirodys užrašas **ĮJUNGTI?** arba **IŠJUNGTI?**.
3. Paspauskite **SELECT** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą. Ekrane bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA** ir išgirsite trumpą pyptelėjimą.

## MOBILIOS AUKLĖS NAUDOJIMAS

### Vibracinis signalas

Ijungus šią funkciją, imtuvas vibruoja pranešdamas, kad siųstuvas aptinka tokio stiprumo garsus, dėl kurių imtuve užsidega raudoni šviesos diodai, rodantys vizualinį garso intensyvumo indikatorius.

Jei imtuve bus įjungta vibracinio perspėjimo funkcija, piktograma pasirodys ekrane. Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija išjungta.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas yra nenaudojamas).
2. Mygtuko **VOL ▲** arba **VOL ▼** pagalba pasirinkite **OSTRZ WIBR.**, tada paspauskite **SELECT** mygtuką. Ekrane pasirodys užrašas **IJUNGTI?** arba **IŠJUNGTI?**.
3. Paspauskite **SELECT** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą. Ekrane bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA** ir išgirsite trumpą pyptelėjimą.

Dėmesio

- Paspaudus **SELECT** mygtuką imtuvas trumpai suvibruos, patvirtindamas, kad vibracinio signalo funkcija yra įjungta.

### Siųstuvo garsiakalbio garsumo reguliavimas

Siųstuvo garsiakalbio garsą (garsumą) galima nustatyti nuo **VOLUME 1** iki **VOLUME 5** lygio naudojant imtuvo meniu.

Norėdami sureguliuoti siųstuvo garsumą naudojant imtuvą:

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas nenaudojamas).
2. Mygtuko **VOL ▲** arba **VOL ▼** pagalba pasirinkite **GLOS.DZIEC.**, tada paspauskite **SELECT** mygtuką.
3. Mygtuko **VOL ▲** arba **VOL ▼** pagalba pasirinkite garsumo lygį, tuomet paspauskite **SELECT** mygtuką. Ekrane bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA** ir išgirsite trumpą pyptelėjimą.

### Naktinė lemputė

Siųstuvas turi naktinės lemputės funkciją, kurios dėka gali skleisti švelnią, raminančią šviesą. Šią funkciją taip pat galima įjungti arba išjungti nuotoliniu būdu per imtuvą.

Naktinės lemputės funkciją taip pat galima įjungti arba išjungti rankiniu būdu tiesiai ant siųstuvo.

Norėdami įjungti arba išjungti naktinės lemputės funkciją naudodami imtuvą:

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas nenaudojamas).
2. Dar kartą paspauskite mygtuką **MENU** ir pasirinkite **NAKTINĖ LEMPUTĖ**. Ekrane pasirodys užrašas **IJUNGTI?** ar **IŠJUNGTI?**
3. Paspauskite mygtuką **SELECT**, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą. Ekrane bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA** ir išgirsite trumpą pyptelėjimą.

## MOBILIOS AUKLĖS NAUDOJIMAS

### Lopšinė

Mobili auklė siūlo penkias skirtingas lopšines. Siųstuvo lopšinių atkūrimas gali būti valdomas nuotoliniu būdu, jas įjungiant ir išjungiant imtuvo pagalba.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas yra nenaudojamas).
2. Mygtuko **VOL ▲** arba **VOL ▼** pagalba pasirinkite **LOPŠINĖ**, tada paspauskite

**SELECT** mygtuką.

3. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite vieną lopšinę, arba pasirinkite funkciją **VISOS**, kad įjungtumėte jas visas, po to paspauskite mygtuką **SELECT**. Ekране pasirodys užrašas **ATKURTI** arba **STOP**.

4. Paspauskite **SELECT** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą. Ekране bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA** ir išgirsite trumpą pyptelėjimą.

Pastabos

- Jei pasirenkama viena atskira lopšinė, ji bus kartojama maždaug 20 minučių.
- Pasirinkus nustatymą **VISOS**, visų penkių lopšinių ciklas tęsis maždaug 20 minučių.
- Kol groja lopšinė, jos pavadinimas bus rodomas imtuvo ekране (jei imtuvas tuo metu nenaudojamas). Kai bus grojamos visos lopšinės, viso ciklo metu imtuvo ekране bus rodomas užrašas **VISOS**.

### Temperatūra

Dėl įmontuoto temperatūros jutiklio mobilios auklės siūstuvai stebi temperatūrą vaiko kambaryje. Jei ji viršija nustatymuose nurodytą temperatūros diapazoną, imtuvas parodys įspėjimą.

### Temperatūros skalės pasirinkimas

Auklė siūlo pasirinkti temperatūrą rodyti Farenheito (F) arba Celsijaus (C) laipsniais.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas nenaudojamas).
2. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite opciją **TEMPERATŪRA**, tada paspauskite mygtuką **SELECT**.
3. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite **SKALĖ**, tada paspauskite mygtuką **SELECT**. Ekране pasirodys užrašas **FARENHEITO?** ar **CELSIJAUS?**.
4. Paspauskite **SELECT** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą. Ekране bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA** ir imtuvas patvirtins pasirinkimą trumpu pyptelėjimu.

### Temperatūros diapazono nustatymas:

Nustatykite leistiną temperatūros lygio diapazoną kūdikio kambaryje.

Minimalią temperatūrą galima pasirinkti nuo 10<sup>0</sup>C (52<sup>0</sup>F) iki 20<sup>0</sup>C (69<sup>0</sup>F).

Maksimalią temperatūrą galima pasirinkti nuo 21<sup>0</sup>C (70<sup>0</sup>F) iki 30<sup>0</sup>C (86<sup>0</sup>F).

### Minimalios temperatūros nustatymas:

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas nenaudojamas).
2. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite opciją **TEMPERATŪRA**, tada paspauskite mygtuką **SELECT**.

### 175 puslapis

3. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite funkciją **MINIMUM**, tada paspauskite mygtuką **SELECT**.
4. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite norimą minimalią temperatūrą.
5. Paspauskite **SELECT** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą. Ekране bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA**. Įrenginys patvirtins pasirinkimą trumpu pyptelėjimu.

### Maksimalios temperatūros nustatymas:

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas nenaudojamas).
2. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite opciją **TEMPERATŪRA**, tada paspauskite mygtuką **SELECT**.
3. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite funkciją **MAKSIMUM**, tada paspauskite mygtuką **SELECT**.
4. Mygtuko VOL ▲ arba VOL ▼ pagalba pasirinkite norimą maksimalią temperatūrą.

5. Paspauskite **SELECT** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą. Ekrane bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA**. Įrenginys patvirtins pasirinkimą trumpu pyptelėjimu.

### **Nustatykite garsinį temperatūros lygio įspėjimą**

Galite įjungti garsinio perspėjimo funkciją apie netinkamą temperatūrą kūdikio kambaryje. Mobilioje auklė tokiu atveju įspės jus garsiniu signalu, kai temperatūra bus už nustatyto diapazono ribų.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas nenaudojamas).
2. Mygtuko **VOL ▲** arba **VOL ▼** pagalba pasirinkite opciją **TEMPERATŪRA**, tada paspauskite mygtuką **SELECT**.
3. Mygtuko **VOL ▲** arba **VOL ▼** pagalba pasirinkite funkciją **SIGNALAS?**, tada paspauskite mygtuką **SELECT**.
4. Paspauskite **SELECT** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą. Ekrane bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA**. Įrenginys patvirtins pasirinkimą trumpu pyptelėjimu.

### **Pirminių nustatymų atstatymas**

Mobilioje auklė taip pat siūlo funkciją, kuri leidžia lengvai atkurti visus jos nustatymus į gamyklinius parametrus. Atkūrus bet kurio iš naudojamų įrenginių numatytuosius nustatymus (jei naudojami du), bus atkurti ir kito imtuvo numatytieji jautrumo nustatymai.

1. Paspauskite **MENU** mygtuką ant imtuvo (kai imtuvas nenaudojamas).
2. Mygtuko **VOL ▲** arba **VOL ▼** pagalba pasirinkite opciją **RESEST**, tada paspauskite mygtuką **SELECT**. Ekrane pasirodys užrašas **OK?**.
3. Paspauskite **SELECT** mygtuką, kad patvirtintumėte. Ekrane bus rodomas užrašas **IŠSAUGOTA**. Įrenginys patvirtins pasirinkimą trumpu pyptelėjimu.

- **ARBA** –

Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite mygtuką <=>. Dabartinė parinktis išliks nepakitusi.

176 puslapis

## **BENDROSIOS ĮRENGINIO PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS**

Laikydami toliau pateiktų nurodymų išlaikysite gerą techninę ir vizualinę Jūsų įrenginio būklę:

- Nemontuokite šio gaminio šalia šildymo prietaisų arba įrenginių, sukeliančių elektromagnetinius trukdžius (pvz., variklių ar fluorescencinių lempų).
- **NENAUDOKITE** įrenginio ant tiesioginių saulės spindulių ar drėgmės.
- Nenumeskite gaminio ir elkitės su juo atsargiai.
- Valymui naudokite minkštą šluostę.
- **NENARDINKITE** imtuvo ar siųstuvo į vandenį ir neplaukite vandeniu.
- Gaminiai valyti **NENAUDOKITE** purškiamų ar skystų valiklių.
- Prieš vėl prijungdami imtuvą ir siųstuvą į elektros lizdus, įsitikinkite, kad abu įrenginiai yra visiškai sausi.

## **SANDĖLIAVIMAS**

Jei planuojate nenaudoti į kūdikio stebėjimo rinkinį įeinančių įrenginių (imtuvo, siųstuvo bei adapterių) ilgą laiką, padėkite juos vėsioje, sausoje vietoje.

## **KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR GARANTIJA**

### **2 METŲ GARANTIJA**

Dėkojame, kad renkatės aukštos kokybės VTech produktus.

Susisiekite su įrenginio gamintoju.



Importuotojas: Veracomp SA, Zawila 61, 30-390 Krokua, Lenkija.

Gamintojas: VTech Telecommunications Limited.

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.