

## Virš. instr. dalis

VM2251 Mobili auklė

### Vtech

Greitos aktyvacijos vadovas

Kas yra dėžutėje

1 rinkinys VM2251

## 1. Mobilios auklės prijungimas

Pastabos

- Įkraunama baterija yra iš anksto įdėta į tėvų įrenginį.
- Naudokite tik su šiuo gaminiu sukomplektuotus maitinimo adapterius.
- Įsitikinkite, kad mobili auklė neprijungta prie elektros lizdo, turinčio jungiklį.
- Maitinimo adapterius junkite tik vertikalioje pozicijoje arba į sienines rozetes. Maitinimo adapterių kištukai nėra skirti išlaikyti mobilios auklės svorį, todėl nejunkite jų į rozetes, esančias lubose, po stalu ar spintelėse.  
Priešingu atveju maitinimo adapteriai gali netinkamai prisijungti prie maitinimo šaltinio.
- Įsitikinkite, kad tėvų ir vaiko įrenginiai, bei maitinimo laidas yra vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## 2. Mobilios auklės įkrovimas

1. Pastumkite jungiklį į **ON / OFF**, kad įjungtumėte vaiko įrenginį.

2. Pastumkite jungiklį į **ON / OFF**, kad įjungtumėte tėvų įrenginį.

3. Dėmesio

- Numatytasis tėvų įrenginio garso lygis yra 3, o maksimalus garso lygis yra 5. Jei girdite aukšto dažnio girgždančius garsus iš mobilios auklės aktyvacijos metu:

- Patikrinkite, ar vaiko ir tėvų įrenginiai yra nutolę bent 1 metro atstumu vienas nuo kito, ARBA

- Sumažinkite tėvų įrenginio garsą.

## 3. Mobilios auklės lokacija

## 4. Būsenos patikrinimas

Prijungus maitinimo šaltinį prie vaiko ir tėvų įrenginių, tėvų įrenginys rodo vaizdą iš vaiko įrenginio, o LCD ekrane yra rodoma ryšio būseną.

**MENIU MEDIS**

Paspaudę MENU/SELECT, kai tėvų įrenginys veikia budėjimo režimu, galite patekti į pagrindinį meniu. Žemiau rasite meniu struktūrą.

| Pagrindinis meniu | Ryškumas   | LCD ekranas su laikrodžiu                          | VOX jautrumas   | Garso suaktyvintas ekranas                  | Temperatūra   |
|-------------------|--|--|---|---|---|
| Submeniu          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■ Lygis 1</li> <li>■ iki</li> <li>■ Lygis 5</li> <li>???</li> </ul> | <b>OFF</b> išj. (Off)<br>5 min<br>30 min<br>60 min | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■ Lygis 1</li> <li>■ iki</li> <li>■ Lygis 5</li> <li>???</li> </ul> | <b>ON</b> Įj. (On)<br><b>OFF</b> Išj. (Off) | Nustatykite formatą<br>Nustatyti diapazoną<br>Įjungti arba išjungti<br>išpėjimą |

### Tėvų įrenginio būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos

Ryšio būseną

Tylus išpėjimas

Patruliavimo režimas

Temperatūra realiuoju laiku

Kameros numeris

Baterijos būseną

Priartinimas

Garsiakalbio garsumas

Naktinis vaizdas

### Sumontuokite vaiko įrenginį (pasirinktinai)

#### Papildomai įsigijamos prekės

Turite atskirai įsigyti toliau nurodytas prekes, kad galėtumėte pritvirtinti vaiko įrenginį:

2 savisriegiai

2 metaliniai kaiščiai

Dėmesio

- Reikalingų savisriegių ir metalinių kaiščių tipai priklauso nuo sienos tipo.

**1.** Pieštuku pažymėkite dvi lygiagrečias skylės. Įsitikinkite, kad jos yra tokiu pat atstumu viena nuo kitos, kaip ir skylės, skirtos mobilios auklės tvirtinimui ant sienos.

Dėmesio

- Prieš gręždami skylės patikrinkite priėmimo signalo stiprumą ir kameros kampą.

**2.** Išgręžkite dvi skylės sienoje. Jei naudojate kaiščius, pereikite prie 3 žingsnio.

**-ARBA-**

Jei gręžiate skylę kitoje vietoje, nei kaištis, įkiškite į tą skylę metalinį kaištį. Švelniai plaktuku įmuškite metalinio kaiščio antgalį, kol jis pilnai priglus prie sienos.

**3.** Įkiškite savisriegius į skylutes ir priveržkite, kol 1/4 colio savisriegio išsikiš į išorę.

**4.** Vaiko įrenginio sienines tvirtinimo angas uždėkite ant savisriegių. Stumkite kūdikio įrenginį tol, kol jis atsidurs reikiamoje vietoje.

Nustatykite kameros kampą.

### **Apat. Instr. dalis**

Užsidega LED POWER lemputė ant kūdikio įrenginio

#### **Garso aktyvinimas**

Kai kūdikio įrenginys neaptinka jokio garso, tėvų įrenginio ekranas išsijungia, siekiant sutaupyti energiją. Aptikus garsą, tėvų įrenginio ekranas įsijungs automatiškai. Tada jis vėl išsijungs po 50 sekundžių, jei nebus aptiktas joks garsas.

#### **Naktinis vaizdas**

Kūdikio įrenginys turi infraraudonųjų spindulių LED lemputes, kurios leidžia aiškiai matyti kūdikį nakties metu arba tamsiame kambaryje. Kai kūdikio įrenginys aptinka silpną apšvietimo lygį, infraraudonųjų spindulių LED lemputės įsijungia automatiškai. Vaizdai iš vaiko įrenginio yra nespalvoti ir taip jie rodomi ekrane.

Pastabos

- Normalu, kad tėvų įrenginio ekrane trumpai mirksi balta spalva, kol kūdikio įrenginys prisitaiko prie tamsios aplinkos.
- Kai dega infraraudonųjų spindulių šviesos diodai, vaizdai ekrane yra nespalvoti. Tai normalu.

Patarimas

- Atsižvelgiant į aplinką ir kitus veiksnius, turinčius įtakos įrenginio veikimui, pvz., apšvietimas, objektai, spalvos ir fonas, ekrano raiška gali keistis. Sureguliuokite kūdikio įrenginio kampą arba padėkite jį aukščiau, kad išvengtumėte akinimo ir neryškių vaizdų.

#### **Apžvalga – tėvų įrenginys**

**1 pav.**

Vaizdiniai garso indikatoriai

Maitinimo POWER LED lemputė

Priartinimas

KALBĖK (TALK)

Atgal

MENIU/PASIRINK

LCD Ekranas

MENU/SELECT

Mygtukai su rodykle ir

VOL▲/VOL▼

Mikrofonas

Baterijos indikatorius

2 pav.

Mygtukas ĮJ./IŠJ. (ON/OFF)

Garsiakalbis

Maitinimo lizdas

Stovas

### **Apžvalga – vaiko įrenginys**

1 pav.

Mikrofonas

Infraraudonųjų spindulių LED lemputės

Kamera

Šviesos jutiklis

Maitinimo POWER LED lemputė

2 pav.

Garsiakalbis

Mygtukas ĮJ./IŠJ. (ON/OFF)

Maitinimo lizdas

3 pav.

Skylės įrenginio tvirtinimui prie sienos