

Bestway®

www.bestwaycorp.com

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101
















Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**












Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

 <p>2.03m x 1.02m / 6'8" x 40"</p> <p>41009</p>	 <p>1.68m x 89cm / 66" x 35"</p> <p>41010</p>	 <p>2.03m x 1.17m / 6'8" x 46"</p> <p>41011</p>
 <p>1.57m x 71cm / 62" x 28"</p> <p>41032</p>	 <p>1.57m x 94cm / 62" x 37"</p> <p>41037</p>	 <p>1.40m x 1.40m / 55" x 55"</p> <p>41041</p>
 <p>1.57m x 94cm / 62" x 37"</p> <p>41088</p>	 <p>1.55m x 1.45m / 61" x 57"</p> <p>41094</p>	 <p>1.65m x 86cm / 65" x 34"</p> <p>41098</p>
 <p>1.35m x 1.98m / 53" x 66"</p> <p>41105</p>	 <p>1.59m x 1.09m / 62.5" x 43"</p> <p>41121</p>	 <p>1.27m x 1.27m / 50" x 50"</p> <p>41122</p>
 <p>1.55m x 1.19m / 61" x 47"</p> <p>41114</p>	 <p>1.22m x 1.22m / 48" x 48"</p> <p>41123</p>	 <p>1.32m x 49.5cm / 52" x 19.5"</p> <p>42048</p>

 <p>1.32m x 48cm / 52" x 19"</p> <p>42048</p>	 <p>1.83m x 1.02m / 6' x 40"</p> <p>41045</p>	 <p>1.73m x 91cm / 68" x 36"</p> <p>41437</p>
 <p>1.29m x 1.10m / 51" x 43.5"</p> <p>41434</p>	 <p>1.36m x 1.35m / 53.5" x 53"</p> <p>41443</p>	 <p>1.34m x 1.42m / 53" x 56"</p> <p>41476</p>
 <p>1.52m x 71cm / 60" x 28"</p> <p>41477</p>	 <p>1.93m x 94cm / 6'4" x 37"</p> <p>41478</p>	 <p>1.57m x 1.14m / 62" x 45"</p> <p>41479</p>
 <p>1.70m x 84cm / 67" x 33"</p> <p>98794</p>	 <p>1.41m x 1.13m / 55.5" x 44.5"</p> <p>41504</p>	

NO PROTECTION AGAINST DROWNING ①

(A) ĮSPĖJIMAS

(B) DRAUDŽIAMA

(C) PRIVALOMA

① NEAPSAUGO NUO NUSKENDIMO

② PROJEKTINIS DARBINIS SLĖGIS: 0,03 bar

③ NESKIRTA 3 METŲ IR JAUNESNIEMS VAIKAMS, SKIRTA TIK 3METŲ IR VYRESNIEMS VAIKAMS

④ IŠ PRADŽIŲ PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ

⑤ NAUDOTOJŲ SKAIČIUS, 1 VAIKAS

⑥ SKIRTA TIK PLAUKIKAMS

⑦ MAKS. IŠLAIKOMAS SVORIS 45 KG

⑧ PILNAI PRIPŪSKITE VISAS ORO KAMERAS

⑨ NEPALIKITE VAIKŲ VANDENYJE BE PRIEŽIŪROS

⑩ NAUDOTI TIK BASEINUOSE

⑪ REIKIA BALANSUOTI

4

303021321147_14x21cm_单人儿童坐骑类说明书_立

NAUDOTOJO VADOVAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Šių naudojimo instrukcijų nesilaikymas gali sukelti rimtą pavojų ar mirtį.

- **DĖMESIO! PRODUKTAS NEAPSAUGO NUO NUSKENDIMO!**
- **SKIRTA TIK PLAUKIKAMS!**
- **NAUDOTI TIK BASEINUOSE!**

• Naudodami gaminį, tolygiai paskirstykite aprovas. Galima pasvirti, apsiversti ir skęsti dėl netinkamo aprovos pasiskirstymo.

TECHNINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Perskaitykite instrukcijas ir laikykitės saugos patarimų, susijusių su tinkamu ir visišku gaminio surinkimu, nustatymu, naudojimu ir priežiūra.

Dėl savo pačių saugumo visada vadovaukitės šiose instrukcijose pateiktais patarimais ir perspėjimais.

Naudokite gaminį tik numatytose vietose ir numatytais sąlygomis.

- Visiškai pripūskite visas oro kameras.
- Keleivių skaičius ir krovinio svoris niekada negali viršyti numatytos specifikacijos.
- Produktas neskirtas naudoti kaip priemonė gyvybei apsaugoti.
- Kartu reikia naudoti ir patikrinti gelbėjimo įrangą (gelbėjimosi liemenę ir gelbėjimosi ratą).
- Vaikai turi būti vyresni kaip 3 metų ir mokėti patys išlaikyti pusiausvyrą.
- Saugokite nuo liepsnų ir gaisro.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami atidžiai apžiūrėkite produktą, įsitikinkite, kad visų komponentų būklė gera ir jie yra sandarūs. Jei aptikote pažeidimą, jį pašalinkite.
- Atsargiai išlipkite į krantą. Aštrūs ir kieti daiktai, pvz. cementas, kriauklės, stiklai, akmenys ir pan. gali produktą padurti.
- Nepalikite gaminio po tiesioginiais saulės spinduliais ilgą laiką, nes aukštos temperatūros gali sukelti oro plėtimąsi ir valtis gali būti nepataisomai sugadinta.
- Naudoti tik vandenyje, kuris vaikui yra ne per gilus ir kur vaikas yra prižiūrimas suaugusio asmens.
- Atsvarui išlaikyti reikia suaugusio asmens pagalbos.
- Ant žaislo nestokite.
- Naudodami žaislą visada laikykite tvirtai.
- Nenaudokite, jei įtariate, kad produktas nesandarus ar pradurtas.
- Saugumui užtikrinti būtina tinkamai pripūsti ir naudoti teisingai. Kaskart naudodami patikrinkite, kad apsauginis vožtuvas būtų saugiai užsuktas. Reguliariai tikrinkite siūles, ar neatsirado plyšių.

PRIPŪTIMAS

1. Prieš naudodamiesi produktu patikrinkite, ar nėra nuotėkio, ar nepažeistos dalys. Atidarykite apsauginį vožtuvą, pripūskite su oro pompa (nepriedama) iki numatytojo produktui darbinio slėgio.
2. Pūskite kameras tol, kol beveik nebelieka raukšlių ir gaminys tampa tvirtas, tačiau NE per daug. Jei naudojate slėgio matuoklį, slėgis neturi viršyti ant gaminio arba instrukcijoje nurodyto slėgio. Nepripūskite per daug. Nenaudokite oro kompresoriaus.

PASTABA: Nepakankamai arba per daug pripūstus gaminį kyla pavojus saugumui. Rekomenduojama prieš kiekvieną naudojimą patikrinti gaminio slėgį.

3. Pripūtę nepamirškite uždaryti vožtuvų ir įspausti saugumo vožtuvų vidų.

PASTABA: Nestovėkite ant gaminio ir nedėkite ant jo daiktų, kol pučiate. Prieš naudodamiesi patikrinkite, ar nenuteka oras.



ORO IŠLEIDIMAS



LAIKYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Išleidę orą, drėgna šluoste švelniai nuvalykite visus paviršius.

PASTABA: Niekada nenaudokite valiklių arba kitų chemikalų, kurie gali pažeisti gaminį.

2. Laikykite vėsioje sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3. Kai gaminys naudojamas, kiekvieno sezono pradžioje ir reguliariais laiko tarpais patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.

TAISYMAS

Jei pažeidžiama kamera, naudokite pateiktą remonto lopą.

1. Nuvalykite vietą, kurią reikia taisyti.
2. Atsargiai nuplėškite lopą.
3. Užspauskite lopą ant taisytinios vietos.
4. Prieš pripūsdami palaukite 30 minučių.