

GIÖstar Octopus

vaikų projektorius

Produkto informacija

Prekės pavadinimas: GIÖstar aštuonkojis – vaikų projektorius

Prekės: GIO-170

Nominali įtampa: 5 V ---

Nominali srovė: 1 A


Nominali galia: 4.1 W

Medžiaga: ABS + PC + PVC + silikono aliuminio tue
+ Elektroniniai komponentai

Baterijos talpa: 1200 mAh

Priedas: C tipo USB kabelis

Prekės dydis: 91 x 98 x 206 mm



Produkto savybės

1. Šis gaminy yra spalvinga ir patraukli projektoriaus lempa.
2. Šis produktas gali būti įvairių formų ir naudojamas įvairiais būdais.

Kaip pakeisti šviesos režimus

Šviesos mygtukas


1-oji spauda	Šalta balta šviesa
2-oji spauda	Mėlyna šviesa
3-ioji spauda	Šilta geltona šviesa
4-oji spauda	Mirgėjimo režimas
5-oji spauda	Trys = spalvota mišri šviesa
6-oji spauda	Trijų spalvų gradientas
7-oji spauda	Išjunkite šviesą

Bepakopis pritemdymas: paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, kad įjungtumėte laipsnišką pritemdymą, o šviesos ryškumas padidės nuo pradinio ryškumo iki 100%. Atleiskite mygtuką, dar kartą paspauskite ir palaikykite dvi sekundes, o šviesa sumažės nuo 100% iki 30%. Šviesa turi atminties funkciją (ji įsimena naujausią ryškumo lygį). Laipsniško pritemdymo negalima naudoti mirgėjimo režimu ir trijų spalvų gradiento režimu.


Naudojimo instrukcijos

1. Gaminy maitinamas 5V --- 1A įkrovikliu. Nenaudokite adapterio, kurio galia didesnė nei 5V --- 2A, gaminiui įkrauti ar maitinti. (Gaminyje yra tik USB kabelis be adapterio)
2. Prieš naudodami gaminį visiškai įkraukite. Įkrovimo metu mirksi raudona lemputė. Raudona lemputė lieka degti, kai gaminy yra visiškai įkrautas. Visiškai įkrauti gaminį užtrunka apie 2,5 valandas. Įkrovimo laikas neturi viršyti 8 valandų, kitaip akumuliatorius gali būti pažeistas ir gaminio tarnavimo laikas sutrumpėti.
3. Priklausomai nuo pasirinkto darbo režimo, visiškai įkrautą gaminį galima naudoti 1,5–24 valandas.
4. Kaip naudoti produktą:


- Paspauskite ir palaikykite permatomą dangtelį ir pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kad išardytumėte jį iš pagrindinio korpuso; Tada išimkite plėvelę iš skaidraus dangtelio.




- Įdėkite norimą plėvelę į permatomą dangtelį, sulygiuokite ją su skaidraus dangtelio sagties padėties įtaisu, paspauskite ir palaikykite skaidrą dangtelį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintumėte prie pagrindinio korpuso.



5. Laikykite žarną ir pasukite galvą prieš laikrodžio rodyklę, kad ją nuimtumėte, kaip parodyta toliau pateiktose nuotraukose:



6. Šis produktas gali būti įvairių formų, atsižvelgiant į jūsų poreikius, kaip parodyta toliau pateiktose nuotraukose:



⚠️ Įspėjimas

1. Prieš naudojimą patikrinkite šio gaminio įtampą ir jo suderinamumą.
2. Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite nustatymuose, kuriuose yra vandens rūkas, drėgmė, nešvarumai, aukšta temperatūra ir kt.
3. Produkto negalima dėti į ugnies šaltinį ar arti jo, kad būtų išvengta bet kokio gaisro ir sprogimo pavojaus.
4. Vaikai iki 6 metų neturėtų elgtis su produktu.
5. Surenkant permatomą dangtelį, reikia atkreipti dėmesį į tai, ar dangtelis yra užsukamas, kad būtų išvengta tvirtinimo gedimų ir dangtelio nukritimo.
6. Žibinto šviesos šaltinį turėtų pakeisti gamintojas, kitas agentas arba asmuo, turintis panašią kvalifikaciją.
7. Akumuliatorių reikia saugiai išmesti. Pasenusios baterijos nereikėtų išmesti kartu su bendromis atliekomis, o ją reikėtų sudėti į specialią baterijų perdirbimo šiukšliadėžę.



innoGIO

Pagaminta Kinijoje, **INNOGIO** sp. z o.o.
gatve Ostródzka 74H, 03-289 Varšuva, Lenkija
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com