

PAKUOTĖS TURINYS

1. Mobilios auklės įrangos paruošimas naudojimui

PASTABOS

- Imtuve gamykloje įmontuota įkraunama baterija.
- Naudokite tik su gaminiu sukomplektuotus maitinimo adapterius.
- Nejunkite mobilios auklės prie maitinimo lizdo su jungikliu.
- Pakrovėjai skirti jungti tik į sienines ir grindines rozetes. Jų kištukai negali išlaikyti savo ar mobilios auklės svorio, todėl nejunkite jų prie rozečių, esančių lubose arba po stalviršiais. Taip prijungti pakrovėjai gali neveikti, arba net iškristi iš rozetės.
- Įsitikinkite, kad tiek siųstuvas, tiek imtuvas ir jų maitinimo laidai visada būtų laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2. Mobilios auklės įjungimas

1. Norėdami įjungti siųstuvą, pastumkite jungiklį **ON/OFF**.
2. Norėdami įjungti imtuvą paspauskite ir palaikykite mygtuką **POWER**.

3. ATSARGIAI!

- Numatytasis imtuvo garsas yra 4 lygis. Maksimalus imtuvo garso lygis yra 7. Jei renkantis mobiliosios auklės vietą įrenginys pradeda skleisti aukštus, aštrius garsus:

- įsitikinkite, kad siųstuvas ir imtuvas yra bent 1 metro atstumu vienas nuo kito, ARBA
- sumažinkite imtuvo garsą.

3. Mobilios auklės įrangos išdėstymas

4. Veikimo patikrinimas

Kai įjungiate mobilios auklės siųstuvą ir imtuvą, imtuvo ekrane bus transliuojamas vaizdas iš siųstuvo kameros ir užsidegs indikatorius **LINK**, o siųstuve užsidegs indikatorius **POWER**.

Pagrindinis meniu	Ryškusmas	Kameros nustatymai	Lopšinė	Naktinė Lemputė	Lubų projektorius	Pranešimų nustatymai	Temperatūra	Aktyvacija garsu (ekranas ir garsas)	Garso aptikimo jautrumas
Submenu	Imtuvo ekrano ryškumo nustatymas	Siųstuvo garso nustatymas	Įjungti / išjungti lopšinę	Įjungti / išjungti naktinė lempuotę	Įjungti /išjungti projektorių	Vibracijos nustatymas	Nustatyti temperatūros garso išpėjimą	Įj./Išj. aktyvaciją garsu	Nustatyti garso aptikimo jautrumą
			Raminantys garsai	Naktinės lempuotės spalva	Projektoriaus laikmatis	Garso nustatymas	Nustatyti min. temperatūrą		

			Melodijos	Naktinės lemputės laikmatis			Nustatyti maks. temperatūrą		
			Lopšinių laikmatis	Automatinis naktinės lemputės ryškumas			Nustatyti temperatūros vieneta		

EKRANO MENU Kad įjungtumėte pagrindinį meniu, paspauskite mygtuką **MENU**, kai imtuvas nėra naudojamas. Menu parinktys aprašomos žemiau esančioje lentelėje.

IMTUVO BŪSENOS PIKTOGRAMOS

Ryšio būseną	Lopšinės įj.	Naktinė lemputė (aut. įj.)	Vibraciniai įspėjimai įj.
Vaizdo būseną	Naktinė lemputė įj.	Aplinkos temperatūra	Nutildymo įspėjimas
Naktinis režimas įj.	Naktinė lemputė (aut. įj.)	Garsinis įspėjimas apie temperatūrą	Baterijos būseną
Padidinimas	Lubų projektorius įj.	9 lygių garso intensyvumo indikatorius	Garsumas

Lubų projektorius

PATARIMAS

- Kūdikių monitoriaus siūstuvu viršuje esantis projektorius žemu kampu į lubas projektuoja malonų naktinio žvaigždėto dangaus vaizdą. Tinkamai nustačius siūstuvą, galite pritaikyti projekcijos vietą ant lubų taip, kad išgautumėte kuo efektyvesnį vaiko raminojimo efektą. Kūdikių monitorius geriausiai veikia tuomet, kai jis yra nustatytas vertikaloje padėtyje.

Aktyvacija garsu

Kai siūstuvus neaptinka jokių kūdikio garsų, imtuvo ekranas lieka išjungtas ir taupo energiją. Kai siūstuvus aptinka garsą, imtuvo ekranas automatiškai įsijungia.

Jis vėl automatiškai išsijungs, jei siūstuvus neaptiks daugiau triukšmo per artimiausias 50 sekundžių.

Nakties režimas

Siūstuvus aprūpintas infraraudonųjų spindulių diodais, kurių dėka vaikas kameros transliuojamame vaizde matomas net ir tamsiuoju paros metu. Jie įsijungia automatiškai, kai siūstuvus, kurio vaizdas šiuo metu transliuojamas imtuve, nustato šviesos intensyvumo sumažėjimą savo aplinkoje. Tada kameros vaizdas tampa nespaltotas, o ekrane pasirodo piktograma ■.

Pastabos

- Kai vaizdas persijungia į naktinį režimą, akimirka jis gali tapti nenatūraliai šviesus. Tai yra normalu.
- Nakties režimu kameros vaizdas yra nespaltotas. Tai nėra prekės defektas.

Patarimas

- Vaizdo rezoliucija gali keistis priklausomai nuo aplinkos, pvz. apšvietimo, kadre esančių objektų spalvų ir fono. Vaizdo ryškumą ir aiškumą kartais galima pagerinti pastatant siūstuvą aukščiau.

Imtuvas (tėvų įrenginys)

LED indikatoriai	Mikrofonas	Antena
LCD ekranas	POWER (maitinimas)	RESET

	TALK (balso ryšys)	Maitinimo lizdas
	MENU/SELECT (menu/rinktis)	Pagrindas
	Krypties mygtukai	
	Garso reguliavimo mygtukai	
	VIEW / LCD ON/OFF (vaizdas / įj./išj. ekraną	
	EXIT (išeiti)	

Siųstuvas (statomas šalia vaiko)

Šviesos jutiklis	Maitinimo jungiklis ON/OFF	Lubų projektorius	Angos montavimui ant sienos
Objektyvas	POWER indikatorius (maitinimas)	Garsiakalbis	
Mikrofonas		Naktinės lempučių įjungimas / išjungimas	
Naktinė lempučių		Naktinės lempučių įjungimas / išjungimas	
		Maitinimo lizdas	

Siųstuvo tvirtinimas prie sienos (pasirinktinai)

Dėmesio

- Prieš gręždami skylę patikrinkite priėmimo signalo stiprumą ir kameros kampą vietoje, kur planuojate tvirtinti siųstuvą.
- Reikalingų varžtų ir sieninių kaiščių tipas priklauso nuo medžiagos, iš kurios pagaminta siena. Jei norite pritvirtinti siųstuvą (-us) ant sienos, turėsite savarankiškai įsigyti atitinkamus sieninius kištukus ir varžtus.

1. Pridėkite sieninį laikiklį prie sienos toje vietoje, kur norite prisukti siųstuvą, ir pieštuku pažymėkite per laikiklio angas, kur reikia išgręžti skylutes sienoje. Padėkite laikiklį į šalį ir išgręžkite abi skylės sienoje.

2. Jei siena, kurioje norite gręžti skylę, pagaminta iš storos medienos, pereikite prie 3 veiksmo.

-ARBA-

Jei siena pagaminta iš kitos medžiagos, o ne iš medžio, į išgręžtas skylės įkiškite sieninius kaiščius.

Švelniai plaktuku įmuškite kaiščius į skylutes iki galo.

3. Įkiškite savisriegius į skylutes ir priveržkite, bet ne iki galo, o tik tiek, kad iš skylučių išsikištų maždaug po pusę centimetro savisriegių.

Tada uždėkite siųstuvą (kamerą) ant sieninio laikiklio ir stumkite į priekį, kol užsifiksuos.

4. Laikiklį su pritvirtintu mobilios auklės siųstuvu pridėkite prie sienos taip, kad į sieną įsuktų savisriegių galvutės atsirastų laikiklio skylutėse. Tada lengvai paslinkite jį žemyn, kol užsifiksuos.

5. Optimaliai nustatykite siųstuvo kameros vaizdo kampą, atitinkamai pakreipdami rankenėlę.